

- › Anschluss an Brandmelderzentralen Serie BC600
- › Vierzeiliges LC-Display
- › Anzeige der Betriebszustände mittels LEDs
- › USB-Schnittstelle für Aktualisierung der Firmware
- › Ausführung gemäß ÖNORM F 3031
- › Metallgehäuse mit Glastüre



Das Feuerwehr-Bedienfeld FBF58-4 entspricht der „Variante C“ gemäß ÖNORM F 3031 und gewährleistet eine einheitliche Bedienung der Brandmelderzentrale durch die Feuerwehr. Es zeigt die wichtigsten Betriebszustände der Brandmelderzentrale mittels LEDs an und ermöglicht grundlegende Bedienhandlungen – beispielsweise das Rückstellen der Zentrale – über Tasten.

Am Klartextdisplay werden die wichtigsten Ereignisse in Kurzform dargestellt. Über vier Tasten können alle anstehenden Ereignisse nacheinander angezeigt und Textinformation abgerufen werden.

Über die integrierte USB-Schnittstelle kann die Firmware aktualisiert und das FBF58-4 damit an aktuelle Vorschriften angepasst sowie mit neuen Funktionen versehen werden.

Das Feuerwehr-Bedienfeld FBF58-4 wird über den INFO-Bus-EP oder den Signal-Bus mit der Brandmelderzentrale Serie BC600 verbunden und von dieser mit Spannung versorgt.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	von 15 VDC bis 31 VDC
Stromaufnahme typ.	15 mA (bei 24 V, Display und LEDs dunkel)
Stromaufnahme max.	55 mA (bei 24 V, Lampentest)
Baudrate INFO-Bus-EP	1200 Baud 2400 Baud 4800 Baud 9600 Baud 14400 Baud
Baudrate Signal-Bus	19200 Baud 38400 Baud 57600 Baud 115200 Baud
Schutzart	IP30
Umgebungstemperatur	von -20 °C bis 60 °C

RAL-Farbe	feuerrot, RAL 3000
Abmessungen B × H × T	200 × 300 × 50 mm
Gewicht	1,4 kg
Artikelnummer	250019
Bestellbezeichnung	Feuerwehr-Bedienfeld FBF58-4

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
211156	Seriellles Interface SIF622-1
249687	Schlüssel für HME Pkg.10 Stk SCHL-HME/10STK